

Anexo D – Descripción de tareas a desarrollar en solados

Estimados,

Dado nuestro compromiso con los proyectos que se llevan a cabo, confeccionamos el presente anexo, donde detallamos las tareas que deben realizarse para la optima aplicación de los revestimientos vinílicos para las áreas limpias.

Se deberán aplicar manos de primer de fijación y puente, tipo Full Plast, que asegurarán la acción de las pastas sobre el solado preexistente.

Se aplicarán las masas alisadoras necesarias, tipo Full Plast, hasta obtener un solado optimo. Luego de un periodo determinado de fraguado, las mismas serán pulidas mecánicamente.

Los pisos serán revestidos con "EL REVESTIMIENTO SELECCIONADO"

Los revestimientos serán colocados conformando el zócalo sanitario, previa aplicación de prótesis sanitaria blanca. El revestimiento y el piso deberán tener una continuidad libre de soldaduras – NO se aceptará el denominado "zócalo repartido" que genera una cantidad de juntas innecesarias en los solados aumentando la posibilidad de deteriorarse y generar lugares donde puedan desarrollarse colonias de bacterias.

Los paños se instalarán en orientación y continuidad, en armonía con el total de la obra. Las juntas se soldarán por termofusión con la incorporación de un cordón de PVC entonado con el piso seleccionado para asegurar una total estanqueidad y antiestaticidad del solado.

Los encuentros expuestos deberán ser sellados con selladores tipo neutros.

En el encuentro con otros solados se aplicará una varilla de terminación simple, tipo Full Plast, que evitará que el impacto con el revestimiento pueda dañarlo.

Consideramos que lo anteriormente mencionado, ayuda a lograr el mejor resultado final posible por todos deseado.

Quedamos a su entera disposición para brindar nuestro asesoramiento en función de la experiencia acumulada.

Atentamente

p. Full Carpets

Nahuel Cerizola

FULL CARPETS